

日付: 2010年3月28日 17:21

トピック: kindle Tips

Kindle tips

Source: <http://www.mylifetimes.net>

Kindleが標準機能として提供している利用方法をまとめています。

全般

ホーム画面上で実行する内容です。

Kindle Store ALT + HOME

Kindle Storeに移動します。

画面ショット ALT + Shift + G

画面ショットを撮ります。documentsフォルダに保存されます。

マインスイーパ ALT + Shift + M

マインスイーパーを起動します。

リフレッシュ ALT + G

画面をリフレッシュします。

書籍削除 5-way 左 - delete

書籍を削除します。

書籍読み始め方選択 5-way 右

通常書籍を選択すると前回の続きから再開できますがこの機能を使うと最初から読みたい場合や再開、文章の削除、My Noteなどの確認が可能です。

再起動 Menu - Settings - Menu - Restart

Kindleを再起動します。

Text to Speech

Text to speechを開始/終了 Shift + SYM

Text to Speech を開始/終了します。

Text to speech の一時停止 space

Text to Speech を一時停止/再開します。

Text to Speech の設定 Aa

Speech中であれば、一時停止/再開、Speech Rate(速度) とSpeaking Voice (男性/女性)を選択できます。

表示設定

行間設定 ALT + Shift + 1 ~ 9

行間を変更します。 1 (狭) ~ 9 (広)

ブックマーク

ブックマーク追加 ALT + B

表示中のページをブックマーク/解除できます。ページ右上がドッグイヤーになります。

ブックマーク追加 MENU - Add a Bookmark(Delete Bookmark)

表示中のページをブックマーク/解除できます。ページ右上がドッグイヤーになります。

ブックマーク確認 MENU - My Notes&Marks

ブックマークされた内容を確認できます。(書籍単位で管理されます)

ハイライト

ページ上の気になる文章を、保存することができます。

ハイライトしたい文章にカーソルを合わせて5-way Button を押します。保存したい文章を5-wayで移動しながら選択します。文章の最後でもう一度5-wayを押します。

ハイライトで保存された内容は MENU - My Notes&Marks で確認することができます。

ノート

メモを残すことができます。

メモを残したい文章にカーソルを合わせます。 キーボードでメモを入力します。

※画面下部にメモを記入する画面が表示されます。

入力が完了したら画面下部のsave noteを選択します。

My Clippings

ブックマークやハイライト、ノートの内容を確認することができます。

内容は、Documentsフォルダにテキスト形式で保存されていますのでパソコン上でも確認することができます。

音楽

KindleのMusicフォルダにMP3を入れておけば、音楽再生が可能です。

音楽再生/停止 ALT - Space

音楽を再生/停止します。

曲送り ALT + F

次の曲に変更します。

画像ビューワー

Kindle内で保存した画像を表示します。

- ① Kindleにpicturesフォルダを作成します。
- ② Pictures内にサブフォルダを作成します。Album単位となります。
- ③ 作成したサブフォルダに画像を保存します。
- ④ ホーム画面で ALT+Z すると、先ほど作成したサブフォルダが表示されます。

以下は画像ビューワーの操作方法です。

画像拡大 Q

画像縮小 W

フルサイズ表示 F

辞書変更

辞書変更は、標準の機能で可能です

事前に、辞書をDocumentsフォルダに保存してください。

辞書変更 Menu - Settings - Menu - Change Primary Dictionary

辞書が表示されるので、登録したい辞書を選択してください。